

# Installationsvejledning

Installationsvejledninger for at komme nemt igang med at lægge vores produkter.



**Scan Underlay®**  
Upcycled Product

# Trinlydsstrimler

Installationsvejledning for vores serie af trinlydsstrimler.

Lydtrimler er beregnet til lægter, bærende vægge samt under skillevægge og som vægunderlag. På lægter kan man klipse eller lime lydstrimlerne fast. Ved vægge skal strimlerne blot placeres eller limes fast.

1. Tag strimlen ud af kassen og bræk den af i den ønskede længde.
2. I tilfælde af at der benyttes lim til at holde lydstrimlen fast, skal lægten limes, før lydstrimlen bliver nedlagt.
3. Placer strimlen ovenpå lægten eller træbjælken og klips den fast. Dette er dog kun nødvendigt, hvis der ikke er brugt lim. På stål kan strimlen limes fast eller blot placeres.
4. Placer derefter det givne element ovenpå.



# Trinlydsdug

#1050

Installationsvejledning for vores 3 mm trinlydsdug.

Gulvet skal være rengjort, så dugen kan lægges på en overflade, hvor der ikke er spidse genstande, der kan perforere dugen ved nedlægning.

(Svarende til CSP-7 Sika)

Det anbefales at nedlægge med overlæg på mellem 5-10 cm. afhængig af ujævnhederne i gulvet. Begge flader under og over lyddugen skal være hårde, såsom betontyper, etc.

1. Produktet rulles og placeres med et overlæg på mellem 5-10 cm.
2. Husk at lade rullen være delvist opad væggens kant, så den dækker mest muligt. Juster produktet og afbøj det op ad væggen til evt. kantbånd
3. Tape kanterne på den overliggende dug.
4. Udlæg den flydende masse direkte på dugen
5. Efter at undergulvet er blevet tørt, justeres dugen i kanten.



# Trinlydsdug

#1051

Installationsvejledning for vores 3 mm trinlydsdug med tape.

Gulvet skal være rengjort, så dugen kan lægges på en overflade, hvor der ikke er spidse genstande, der kan perforere dugen ved nedlægning.

(Svarende til CSP-7 Sika)

Det anbefales at nedlægge med overlæg på mellem 5-10 cm. afhængig af ujævnhederne i gulvet. Begge flader under og over lyddugen skal være hårde, såsom betontyper, etc.

1. Produktet rulles og placeres med et overlæg på mellem 5-10 cm.
2. Husk at lade rullen være delvist opad væggens kant, så den dækker mest muligt. Juster produktet og afbøj det op ad væggen til evt. kantbånd
3. Fjern papiret fra tapestrimlen.
4. Udlæg den flydende masse direkte på dugen
5. Efter at undergulvet er blevet tørt, justeres dugen i kanten.



# Trinlydsdug

#1052

Installationsvejledning for vores 3 mm trinlydsdug med prikker.

Gulvet skal være rengjort, så dugen kan lægges på en overflade, hvor der ikke er spidse genstande, der kan perforere dugen ved nedlægning.

(Svarende til CSP-7 Sika)

Det anbefales at nedlægge med overlæg på mellem 5-10 cm. afhængig af ujævnhederne i gulvet. Begge flader under og over lyddugen skal være hårde, såsom betontyper, etc.

1. Produktet rulles og placeres med et overlæg på mellem 5-10 cm.
2. Husk at lade rullen være delvist opad væggens kant, så den dækker mest muligt. Juster produktet og afbøj det op ad væggen til evt. kantbånd
3. Tape kanterne på den overliggende dug.
4. Prikkerne er afstandshjælp ved nedlægning af varmerør.
5. Udlæg den flydende masse direkte på dugen
6. Efter at undergulvet er blevet tørt, justeres dugen i kanten.

tor. 23. jun. 2022



**Scan Underlay®**  
Upcycled Product

# Trinlydsdug

#1053

Installationsvejledning for vores 3 mm trinlydsdug med fugtspærre.

Gulvet skal være rengjort, så dugen kan lægges på en overflade, hvor der ikke er spidse genstande, der kan perforere dugen ved nedlægning.

(Svarende til CSP-7 Sika)

Det anbefales at nedlægge med overlæg på mellem 5-10 cm. afhængig af ujævnhederne i gulvet. Begge flader under og over lyddugen skal være hårde, såsom betontyper, etc.

1. Produktet rulles og placeres med et overlæg på mellem 5-10 cm.
2. Husk at lade rullen være delvist opad væggens kant, så den dækker mest muligt. Juster produktet og afbøj det op ad væggen til evt. kantbånd
3. Tape med fugtspærretape.
4. Udlæg den flydende masse direkte på dugen
5. Efter at undergulvet er blevet tørt, justeres dugen i kanten.



# Trinlydsdug

#1550

Installationsvejledning for vores 5 mm trinlydsdug.

Gulvet skal være rengjort, så dugen kan lægges på en overflade, hvor der ikke er spidse genstande, der kan perforere dugen ved nedlægning.

(Svarende til CSP-7 Sika)

Det anbefales at nedlægge med overlæg på mellem 5-10 cm. afhængig af ujævnhederne i gulvet. Begge flader under og over lyddugen skal være hårde, såsom betontyper, etc.

1. Produktet rulles og placeres med et overlæg på mellem 5-10 cm.
2. Husk at lade rullen være delvist opad væggens kant, så den dækker mest muligt. Juster produktet og afbøj det op ad væggen til evt. kantbånd
3. Tape kanterne på den overliggende dug.
4. Udlæg den flydende masse direkte på dugen
5. Efter at undergulvet er blevet tørt, justeres dugen i kanten.



# Gulvunderlag

#700

Installationsvejledning for vores standard gulvunderlag.

Før udlægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt og fri for skarpe genstande.

1. Skær midt i tapen for at åbne rullen.
2. Rul underlaget ud og placer det kant mod kant. Såfremt ønskes kan det tapes.
3. Tilpas underlaget det ønskede mål med en kniv.
4. Påbegynd montering af gulv, som skal placeres på tværs af underlagets retning.



# Gulvunderlag

#701, 702

Installationsvejledning for vores gulvunderlag med fugtspærre.

Før udlægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt og fri for skarpe genstande.

1. Skær midt i tapen for at åbne rullen.
2. Rul underlaget ud og placer det kant mod kant.
3. Tilpas underlaget det ønskede mål med en kniv.
4. Tape derefter kant mod kant med fugtspærretape.
5. Påbegynd montering af gulv, som skal placeres på tværs af underlagets retning.



# Gulvunderlag

#525

Installationsvejledning for vores all-around gulvunderlag.

Før udlægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt og fri for skarpe genstande.

1. Skær midt i tapen for at åbne rullen.
2. Rul underlaget ud og placer det kant mod kant. Såfremt ønskes kan det tapes.
3. Tilpas underlaget det ønskede mål med en kniv.
4. Påbegynd montering af gulv, som skal placeres på tværs af underlagets retning.

